22/8/2016 Elemania


ELEMANIA

BJT - Zona attiva

Transistor | Home | Contatti

Polarizzazione in zona attiva

Naturalmente usare un BJT come se fosse un semplice diodo non è molto utile. Le cose diventano più interessanti se, oltre ad applicare una tensione > 0,6 V fra base ed emettitore, aggiungiamo anche una tensione di polarizzazione fra collettore ed emettitore, come in figura:



Osserviamo che il circuito di base è lo stesso studiato nel paragrafo precedente e serve per fornire al transistor una tensione di polarizzazione diretta sulla giunzione base-emettitore. Il generatore Vcc serve per polarizzare invece l'altra giunzione del BJT.

Si dice che il BJT è **polarizzato in zona attiva** (o *in zona lineare* o *forward active region*) quando si verificano due condizioni:

- la giunzione fra base ed emettitore è polarizzata direttamente con una tensione di circa 0,6-0,7 V;
- la tensione fra collettore ed emettitore è maggiore di circa 0,3 V.

Nel nostro caso il valore 5 V di Vcc va più che bene, dal momento che basta che si abbia Vce > 0.3 V circa.

22/8/2016 Elemania

ATTENZIONE: come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, se la tensione fra collettore ed emettitore scende al di sotto di circa 0,3-0,4 V, il BJT non lavora più in zona attiva, ma passa in zona di saturazione.

Correnti in zona attiva e beta del transistor

Osserviamo nella figura precedente i valori delle tre correnti di base, collettore ed emettitore (misurate dai tre amperometri). In zona attiva abbiamo in generale che:

- la corrente in base Ib è molto minore delle altre due correnti;
- la corrente di collettore Ic è direttamente proporzionale alla corrente di base secondo la formula:

$$Ic = \beta Ib$$

dove β è un parametro fondamentale del BJT detto **guadagno di corrente in continua** (DC current gain o semplicemente "beta" - spesso indicato anche come h_{fe} sui manuali tecnici);

• la corrente di emettore Ie è uguale alla somma delle altre due correnti (in base alla legge di Kirchhoff alle correnti):

$$Ie = Ib + Ic$$


Nel circuito in figura, possiamo determinare il valore di ß dalla formula inversa

$$\beta = Ic/Ib = 20.7mA/0.21mA = 98.6$$

Osserviamo che β è un numero puro (senza unità di misura), essendo il rapporto di due correnti. Il suo valore cambia da un BJT all'altro, ma tipicamente può variare da 50 a 200. Come suggerisce il nome per esteso (guadagno di corrente), β fornisce una misura di quanto la corrente di collettore è più grande della corrente di base.

Il BJT in zona attiva si comporta in sostanza come un **amplificatore di corrente**. Se la corrente di base aumenta, anche la corrente di collettore aumenta *proporzionalmente*.

Facendo una semplice analogia idraulica, il BJT si comporta come un "tubo di corrente" (il percorso fra collettore ed emettitore) con una valvola di regolazione, controllata dalla corrente di base:



L'analogia è solo approssimativa, in quanto nel BJT le correnti di collettore e di emettitore non sono uguali, essendo:

$$Ie = Ib + Ic$$

Tuttavia dal momento che Ib è molto più piccola delle altre correnti (in zona attiva), possiamo in generale trascurarla e scrivere dunque:

Ie ∼ Ic

Variabilità del parametro beta

Il parametro β (o h_{fe} come viene spesso indicato) è estremamente variabile. Si osservi la seguente tabella di valori tratta dal foglio tecnico di un BJT 2N222" della Fairchild:

22/8/2016 Elemania

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Max	Units
hee	DC Current Gain	Ic = 0.1 mA, VcE = 10 V Ic = 1.0 mA, VcE = 10 V Ic = 10 mA, VcE = 10 V Ic = 10 mA, VcE = 10 V, T _A = -55°C Ic = 150 mA, VcE = 10 V* Ic = 150 mA, VcE = 10 V* Ic = 500 mA, VcE = 10 V*	35 50 75 35 100 50	300	

Si osservi che per h_{fe} viene specificato un valore minimo e un valore massimo. Il valore massimo viene indicato solo per la condizione di test: Ic = 150 mA e Vce = 10 V. Nelle altre situazioni non viene fornito.

La variabilità dei valori è veramente ampia: i valori minimi vanno da 35 a 100 (a seconda delle diverse condizioni di uso): come si può notare il ß dipende (e spesso in misura notevole) dai valori di tensione e soprattutto di corrente nel BJT. Dunque non è affatto costante! In pratica se cambia il valore di Ic (e dunque, ovviamente, anche quello di Ib) il valore di ß può cambiare anche di un fattore tre (si osservi che in linea di massima il valore di ß cresce al crescere della corrente Ic).

Inoltre il ß varia anche (e in misura notevole) fra BJT diversi dello stesso modello: potrebbe per esempio accadere che due BJT identici, stessa marca e stesso modello, nelle medesime condizioni di uso, presentino valori di ß diversi anche di un ordine di grandezza (es. 30 e 300).

Infine il valore di ß è influenzato anche dalla temperatura di funzionamento del BJT.



Sito realizzato in base al template offerto da

http://www.graphixmania.it

